

Canon PRINT アプリ

スマートフォン・タブレット Wi-Fi接続方法

■ 事前準備

- ・ Canon PRINT アプリをスマートフォン／タブレットにインストールしてください。
(App Store または Google Play で「Canon PRINT」を検索)
- ・ プリンターとスマートフォンが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください (同一のSSIDを使用)。
- ・ プリンターのWi-Fi設定が完了していることを確認してください。

■ 接続手順 (iPhone / iPad)

1. Canon PRINT アプリを起動してください。
2. 画面右上の「+」 ボタンをタップしてください。
3. 「Wi-Fi経由でプリンターを追加」を選択してください。
4. 一覧にプリンターが表示されたら選択して「追加」をタップしてください。
5. 登録完了です。印刷テストを行ってご確認ください。

■ 接続手順 (Android)

1. Canon PRINT アプリを起動してください。
2. 画面右上の「+」 ボタンをタップしてください。
3. 「Wi-Fi経由でプリンターを追加」を選択してください。
4. 一覧にプリンターが表示されたら選択して「追加」をタップしてください。
5. 登録完了です。印刷テストを行ってご確認ください。

■ 接続できない場合

- ・ プリンターのWi-Fi設定を再確認してください。
- ・ スマートフォンとプリンターが同じSSID (Wi-Fi名) に接続されているかご確認ください。
- ・ 問題が解決しない場合は、担当者へお問い合わせください。