

HP9120 b


印刷品質設定マニュアル

【Word・ExcelなどのMicrosoftソフトウェアの場合】

※PCでの操作になります

- ①ファイルメニュー>印刷
- ②プリンターのプロパティをクリック

①
「印刷」を
クリック




②
プリンターのプロパティ
をクリック

【Adobe Acrobat Readerの場合】
※PCでの操作になります

①「プロパティ」ボタンをクリック

①

「プロパティ」をクリック



【プリンタードライバー印刷設定画面①】

※PCでの操作になります

HP Smart Universal Printing

プリンタ HP OfficeJet Pro 9120b Series

プリセット 初期設定

標準 ドキュメント 詳細設定

標準

カラー モード

両面印刷 なし

1枚の用紙に印刷するページ数 1ページ1枚

印刷品質 HP 標準

ドキュメント

コピー数 (1 ~ 9999) 1

丁合い オン

OK キャンセル

「印刷品質」プルダウンをクリックし画質設定を選択
※画像、写真などの印刷の際は「プレミアム」で印刷いただくと良い仕上がりになります

HP 標準
HP 標準
クイックドラフト
プレミアム
詳細

【プリンタードライバー印刷設定画面②】

※PCでの操作になります

HP Smart Universal Printing

プリンタ HP OfficeJet Pro 9120b Series

プリセット 初期設定

標準 ドキュメント 詳細設定

標準

カラーモード

両面印刷 なし

1枚の用紙に印刷するページ数 1ページ/1枚

印刷品質 HP 標準

ドキュメント

コピー数 (1 ~ 9999) 1

丁合い オン

A4 210.00 x 297.00 mm

変更の概要

OK キャンセル

「プリセット」プルダウンをクリックし用紙に合わせた印刷設定を選択します

初期設定
初期設定
EcoSMART 設定
ラベル紙
厚紙/重い用紙
ブックレット印刷
通常印刷
スナップショットフォト用紙

【プリンタードライバー印刷設定画面③】

※PCでの操作になります

The screenshot displays the HP Smart Universal Printing application window. The title bar reads 'HP Smart Universal Printing'. Below it, the printer model 'HP OfficeJet Pro 9120b Series' is shown. A 'Preset' dropdown is set to 'Initial Settings' (初期設定). The main interface has three tabs: 'Standard' (標準), 'Document' (ドキュメント), and 'Detailed Settings' (詳細設定). The 'Detailed Settings' tab is active, showing 'Color Mode' (カラーモード) with three icons: a color bar, a grayscale bar, and a detailed settings icon. The 'Detailed Settings' icon is highlighted with a red box and a callout. The callout points to a secondary window titled 'Detailed Settings' (詳細設定) which shows 'RGB Color Selection' (RGB カラーの選択). This window has a dropdown menu with options: 'Printer's Default' (プリンタのデフォルト), 'Printer's Default' (プリンタのデフォルト), 'Photo (sRGB)' (フォト (sRGB)), 'Device RGB' (デバイス RGB), 'Adobe RGB', and 'Vivid (sRGB)' (鮮明 (sRGB)). A second callout points to the 'Vivid (sRGB)' option. At the bottom of the main window, there are settings for 'Copies' (コピー数) set to 1, 'Collate' (丁合い) set to 'On' (オン), and a paper size of 'A4 210.00 x 297.00 mm'.

カラーモードカテゴリーの「詳細設定」をクリック

用途に合わせてカラー設定を選択
※発色を強めたい場合は「鮮明」設定
などもお試しください