


Canon MB2730 Scan使用方法

※プリンタードライバーインストール後にご参照ください。

1.デスクトップ下部にある、スタートマークをクリック。


1



Windowsのロゴマークをクリック

2.スタートメニュー内にある、「すべて」のボタンをクリック


2



「すべて」をクリック


3. C群のなかにある、「Canon Utilites」をクリック

3



4. Canon Utilites内にある、Scan Utilityをクリック

4



5. Canon Scan Utilityが立ち上がるので、プリンターにスキャンをしたい印刷物をセットしていただき、「すぐにスキャンする」項目内の、「文章」または、「写真」、「お気に入り」をクリックしてスキャンを開始します。

5



6. スキャンが開始され、プリンターが原稿を読み込みます。読み取り完了となるまでお待ちください。


6

スキャン中...

スキャナーを準備しています。
原稿台カバーを開けないでください。

スキャン中...

スキャン中です。
原稿台カバーを開けないでください。



キャンセル

スキャン状況：

1 枚目

読み取り完了

原稿を読み込みました。
読み込みを終了する場合は、[終了]をクリックしてください。


続けて他の原稿を読み込む場合は、次の原稿をセットして[スキャン]をクリックしてください。

スキャン

終了

7. 「終了」ボタンを押すと、ドキュメントフォルダが開かれ、スキャンされたデータが青く記されます。保存されたデータを任意のフォルダ、またはデスクトップ等に移動して終了です。


7



8. 両面のスキャンをされる場合は、メニュー画面の「設定」から「原稿種類」をクリックし、プルダウンメニューから「文章（ADF 手動両面）」を設定してからスキャンを実施してください。

※両面は手動となるので、片面ずつの読み込み作業となります。ご了承ください。

8




「設定」をクリック

「原稿の種類」をクリック



プルダウンとなっているので、「文章（ADF手動両面）」を選択



9. アイコンを右クリックして、「タスクバーにピン留めをする」を選択し、スキャンを常にご利用できるように設定しておくと便利です。

9

