

HP Office Jet Pro 9120 Wi-Fi設定方法

1.無線LAN設定①


①ホーム画面にある、「メニュー」をタッチします。

②メニュー画面に切り替わりましたら、画面を下までスクロールし、下から3段目にある「設定」をタッチ

①



②




2.無線LAN設定②


③設定項目内にある、「ネットワーク」をタッチ。

④ネットワーク設定内の「Wi-Fi」をタッチ。

③





④




3.無線LAN設定③

Wi-Fiセットアップウィザードの「スタート」ボタンをタッチ。
ルーターの検出画面を挟んだ後、ネットワーク名を選択画面が
でます。ご利用いただいているSSIDを一覧の中からご選択く
ださい。（※見つからない場合は右下の更新ボタンを押して改め
て検出してください）






4.無線LAN設定④

パスワード画面に切り替わるので、パスワード欄をタッチして、パスワードの入力をしてください。



5.無線LAN設定⑤

パスワード入力後、右下「送信」ボタンをタッチ。確認画面となります。内容を確認いただき、問題なければ右下の「OK」ボタンをタッチ。



6.無線LAN設定⑥

接続画面を挟んだ後、「接続に成功しました」とでましたら、設定完了です。右下「OK」ボタンで終了をしてください。機器左側に青いワイヤレスランプが点灯します。

